

Mit dem Update 1.0.3.0 werden folgende Änderungen im Programm wirksam:

#### **1. Korrektur bei der Vergabe von Protokollnummern**

→ Die Protokollnummern waren zwar 4-stellig vorgesehen, aber bei 0999 war bislang Schluss. Jetzt geht es bis 9999.

#### **2. Korrektur bei fehlerhafter Bildschirmansicht**

→ Beim Aufklappen der Maßnahmebäume blieben Werte in falschen Zeilen stehen. Fehler wurde behoben.

#### **3. Korrektur für Prüfarm D\_ ( Verdichtung )**

→ Im Ausdruck wurde unter "Bodenprobe"/"Tata + Feuchtmasse" bislang ein falscher Wert ausgegeben. Fehler wurde behoben.

#### **4. Korrektur für Prüfarm PV ( Proctorversuch )**

→ Im Ausdruck waren die Werte vertauscht bei mT+mf und mT+md. Fehler wurde behoben.

#### **5. Anpassungsarbeiten für Sonstiges AN ( Aktennotiz )**

→ Die Aktennotiz wurde in Dialog und Ausdruck überarbeitet und auf einen den Prüfarten vergleichbaren Stand gebracht.

#### **6. NEU: Ebene V, Maßnahmen können nach auszuwählenden Kriterien sortiert werden**

- Klick auf Menüpunkt "Ansicht"
- Menüpunkt "Maßnahmesortierung" auswählen
- Dialog erscheint
- Kriterium für die Sortierung auswählen und mit "OK" bestätigen

#### **7. NEU: Ebene V, Die Titel in einer Maßnahme können nachträglich verschoben / umsortiert werden**

- Klick mit der rechten Maustaste auf die 1. Zeile einer Maßnahme
- Menüpunkt "Titelbaum umsortieren ..." auswählen
- Dialog erscheint
- Titel (der verschoben werden soll) auswählen und mit den Pfeilschaltflächen verschieben